

Hinweis:

Der TDM an sich ist vom Werk aus vorkonfiguriert. Einzig die Guiding-Rate unter SETUP/TELScope/GUIDUNG RATE wäre nach der Initialisierung des LX200 und vor jedem Start des TDM von +66% auf ca. +10% einzustellen. Mit dem Wert können Sie etwas spielen, falls das Ansprechverhalten dennoch zu träge oder zu aggressiv sein sollte.